Práctica N	10	Fecha		Clase	2
Título			Resistenci	ia interna de	las fuentes de tensión
Materiales necesarios					
Instrumentos de medición a utilizar					
Nombre	Magnitud	Rango	Tipo	Clase / Prec	- C.
]
			<u> </u>	<u> </u>]
Esquemas de conexión					
Resistencias en serie y en paralelo					
Descripción					
En primer lugar, se deberá medir la tensión de la fuente en vacío (sin carga). Luego, se conectará una					
resistencia de precisión de un valor bajo (por ejemplo, 1 ohm), para que la corriente sea grande. A					
continuación, medir la tensión en la carga. Luego, usando la Ley de Ohm, se podrá calcular la corriente en					
la misma y la resistencia interna de la fuente (considerada en serie con la carga). También se podrá medir					
la corriente con un amperímetro (teniendo en cuenta que el valor será, normalmente, mayor a 1 A, por lo					
que deberá prestarse especial atención a la forma de utilizar el instrumento para estos casos), y calcular					
la resistencia por este método. Luego, confrontar ambos.					
Registros					
		Mediciones	T	lai	Elementos
Val. medido	Val. calc.	Err abs	e%	Obs	R:
			 	V en vacío	Fuente:
				V en carga I calculada	-
				R1	1
				I medida	1
				R2	
					1
Análisis y conclusiones					
R1 es el valor calculado de resistencia interna de la fuente, habiendo medido la tensión en carga. R2 es el					
valor calculado, habiendo medido la corriente en la carga					